






# AutoSKY

*AutoSKY / FTZ Test Program 2024*

# #1 Hent AutoSKY appen

Åben kameraet på din telefon og scan QR koden for at hente AutoSKY appen. Hvis du bruger en iPhone skal du scanne App Store QR koden. Hvis du bruger en Android telefon, skal du scanne Google Playstore QR koden.





# #2 Montér OBD2 Dongle i din bil

Sæt OBD2 donglen i bilens OBD2-indgang. På de fleste biler er den placeret under ratstammen - og den er nem at sætte i. Billedet viser hvor på bilen indgangen kan være placeret. Når der er forbindelse mellem OBD2 dongle og bil, vil selve dongle blinke. Du kan trygt lade OBD2 donglen sidde i bilen, når den ikke er i brug. Dog anbefaler vi, at hvis bilen skal stå stille i mere end 4 uger, at du piler donglen ud.



## #3 Opret bruger


Når du har sat OBD2 donglen i din bil, skal du åbne AutoSKY appen og oprette en bruger. Indtast din e-mail adresse og opret et personligt password.



## #4 Appen forbinder automatisk med donglen

OBD2 donglen og AutoSKY appen forbinder automatisk. Hvis der ikke automatisk oprettes forbindelse mellem dongle og appen, skal du trykke på **Forbind** knappen.

**VIGTIGT: Donglen skal forbindes til appen via selve AutoSKY appen og ikke via telefonens bluetooth menu**




## #5 Appen viser dig live data på kørsel

Når appen er forbundet med OBD2 donglen, vil du kunne se og følge med i live data feed fra din bil.

Du kan se følgende data i real tid i AutoSKY appen:



- **Hastighed** (km/t) ved kørsel
- **Omdrejninger** på motor
- **Belastning** af motor
- **Batteri** tilstand på bilbatteri
- **Fejlmeddelelser** på motor

Din OBD2 dongle i bilen har nu fået tildelt et unikt ID.





## #6 Opret din bil i appen

Du kan nu oprette din bil i appen. Du skal trykke på **+ knappen** for at oprette din bil. Så indtaster du blot din nummerplade på bilen, og appen vil herefter automatisk hente oplysninger på bilen.




# #7 Se metrikker, live data & log (udvikler)


UDVIKLER: I appen er der adgang til følgende: Fejlfinding, Metrikker og Log. Derudover er der også adgang til AutoSKY backend.



Fejlfinding




Metrikker



Live LOG

## #8 Send fejlmeddelelse

Hvis du oplever problemer med AutoSKY appen eller har input, feedback eller kommentarer, så kan du altid sende os en meddelelse eller fejlrapport til os i appen.





Vallensbækvej 63  
2625 Vallensbæk  
Danmark

[www.autoskyhost.com](http://www.autoskyhost.com)  
[hello@autoskyhost.com](mailto:hello@autoskyhost.com)  
+45 53 53 96 86